Reset NINA

Für den Fall, dass eine NINA nicht richtig funktioniert, kann diese Maschine „resettet“ werden.

Dazu geht man folgendermaßen vor:

1) Der Behälter muss leer sein.
2) Maschine einschalten und sofort (binnen 3 Sekunden) die Tastenfolge „ + - + - + „ drücken.
3) Das Gerät kalibriert sich dann neu. Man sieht die zehn LED nacheinander leuchten bis sie alle von selbst wieder erlöschen.
4) Nach einigen Sekunden springt das Gerät dann von selbst wieder an. Es sollten dann <u>alle</u> LED leuchten. Das Gerät läuft dann also im Maximalbetrieb.

Das ist die Beschreibung für ein 1-Kammer-Gerät. Bei einem 2er muss das dann für jede Seite separat gemacht werden.